

Teichbau mit Paletten





Man braucht:

4 Europaletten



Rauspund
(Bretter mit Nut und Feder)
19mm Dicke ca. 1,2m²



Teichfolie
(2x4m)
4 Gehwegplatten o.ä.



8 Winkel
(ca. 8x5cm)
Schrauben
Holzschutzfarbe



Platz auswählen

(falls möglich mit
Stromanschluss in der
Nähe)



Gehwegplatten an
den 4 Ecken
auslegen

(schützt das Holz vor
Feuchtigkeit von unten)



Paletten aufstellen..



...und an den Ecken
jeweils mit 2
Winkeln befestigen



ggf.
6-8 Steine in die
Mitte stapeln
(zum Abstützen)



Rauspund
ausmessen und auf
ca. 95cm Länge
zusägen

(Abstand
Paletteninnenseite + ca
4cm Auflagefläche)



Rauspundbretter
auf der
gewünschten Höhe
in die Paletten
legen

(hier: zwischen 2.+
3.Brett von unten)





Teichfolie einlegen



Während des Befüllens die letzten Falten beseitigen und die Ecken legen



Folie am Rand befestigen



Holz mit Holzschutz
streichen



Bei Bedarf:
Oberkannte des Teiches mit
weiteren Brettern
abschließen



hier: 2x 1,20m + 2x 0,9m ; 15cm
breit

Viel Spaß beim Nachbauen!

Idee: Natascha Grandke; Haus am Lohbach
Fotos / Gestaltung: Silke Wunsch